



公寓式影視對講機操作

1. 應答操作:訪客呼叫直接按住戶所屬門鈴按鍵,住戶之影視室內機會自動呈現影像及振鈴,無螢幕室內機則會振鈴,住戶欲應答時,在螢幕型室內機上按  應答鍵,無螢幕室內機則直接拿起聽筒對講即可,通話時間120秒.
2. 通話中開鎖:螢幕型室內機按  開鎖鍵,無螢幕室內機按  開鎖鍵.
直接開鎖 : 螢幕型室內機先按  監看鍵再按  開鎖鍵,無螢幕室內機無此功能
3. 結束通話:在螢幕型室內機上再按一次  應答鍵,無螢幕室內機則直接掛回聽筒即可.
4. 通話轉接操作:與門口機應答中欲轉接給其他室內機時,
螢幕型室內機上按  轉呼鍵,螢幕型室內機接聽者按  應答鍵
無螢幕室內機接聽者直接拿起聽筒對講即可.
無螢幕室內機上按  轉呼鍵,螢幕型室內機接聽者按  應答鍵,
無螢幕室內機接聽者直接拿起聽筒對講即可.
5. 室內機互呼操作:螢幕型室內機按  轉呼鍵,無螢幕室內機按轉接鍵,此時其他室內機會振鈴叮咚兩次,操作此功能時螢幕型室內機不會有畫面,且後續無响鈴聲.欲接聽者:螢幕型室內機按  應答鍵,無螢幕室內機拿起聽筒即可,互呼通話時間為30秒.
6. 監看門口機操作:螢幕型室內機按  監看鍵一次.
7. 監看攝影機操作:螢幕型室內機按  監看鍵二次.

